

# TAMOKIT

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto TAMOKIT.

Questo oggetto permette di usare il vostro cellulare o tablet come se fosse un piccolo Computer portatile, usando TAMOKIT si scoprono potenzialità e possibilità insospettabili in un oggetto che abbiamo sempre avuto in tasca!!!

## ATTENZIONE!!!

L'uso di TAMOKIT è possibile solo se l'apparecchio mobile connesso è compatibile. Verificare prima la compatibilità OTG del vostro apparecchio mobile.

Se l'apparecchio è compatibile, quando il kit viene collegato, il led del mouse si accende ed un puntatore a freccia appare sullo schermo.

Se il led del mouse non si accende, TAMOKIT NON È UTILIZZABILE!!!

**Non saranno accettate lamentele di non funzionamento in caso di acquisto da parte dell'acquirente se prima non sono state fatte le dovute verifiche preliminari.**

Per usare meglio il TAMOKIT consigliamo alcune APP che possono essere scaricate usando il QRCode:



oppure dal sito: [www.pc-noproblem.com/tamokit/tamokit.html](http://www.pc-noproblem.com/tamokit/tamokit.html)


Per un ottimale sfruttamento di TAMOKIT si consiglia l'installazione dell'APP bong.android.androidlock.apk,

che ha lo scopo di permettere la rotazione della HOME (che in genere non ruota mai in un cellulare), questo permette di usare più agevolmente il cellulare alloggiato nel kit stesso.



L'APP WPS Office permette di gestire file di testo, fogli di calcolo e presentazioni in maniera rapida, professionale ed efficace. Questa APP costituisce una proposta ma non è necessaria per il funzionamento del kit, al contrario il kit permette di usare questa APP in maniera più produttiva.

Attaccare il velcro incluso nella confezione sul fondo del vostro apparato mobile, per assicurarlo a TAMOKIT.



Se l'utente decide di usare una propria espansione di memoria, l'apparecchio cellulare o tablet potrebbe chiedere se la memoria debba essere utilizzata come memoria principale. La decisione viene lasciata all'utente. Prima di scollegare il cavo di collegamento del kit, si consiglia di eseguire lo smontaggio dell'espansione di memoria utilizzando gli appositi comandi nella sezione MEMORIA nel pannello delle Impostazioni dell'apparecchio mobile, per evitare eventuali danni all'espansione di memoria stessa.

Il team di TAMOKIT

# TAMOKIT

## Limitazioni di garanzia

Grazie per aver scelto TAMOKIT.

La mancata osservazione delle seguenti regole fa decadere la garanzia di TAMOKIT e costituiscono una limitazione di garanzia.

- Prima di utilizzare TAMOKIT verificare che l'apparato mobile sia compatibile ed abbia la funzione OTG attiva. Il riconoscimento da parte di un PC dell'apparato con funzione OTG non garantisce comunque che TAMOKIT possa funzionare.
- Tutte le componenti di TAMOKIT sono collaudate e garantite per un anno.
- TAMOKIT va utilizzato su una superficie piana dove poterlo appoggiare, in modo che non cada durante il suo utilizzo.
- Prestare attenzione nel collegare TAMOKIT all'apparecchio mobile (cellulare o tablet) usando il connettore microUSB orientato correttamente, un uso scorretto da parte dell'utente, che se ne prende le responsabilità, potrebbe danneggiare l'apparecchio mobile.
- Utilizzare il velcro incluso nella confezione per assicurare l'apparato mobile a TAMOKIT, eventuali cadute di apparecchi mobili non fissati accuratamente non sono di responsabilità del fornitore del kit.
- Non stratonare o tirare i cavi di TAMOKIT. Riporre i cavi dopo l'uso e riavvolgerli usando l'apposito rocchetto.
- Se l'utente decide di usare delle memorie USB collegate all'HUB di TAMOKIT lo fa sotto la sua totale responsabilità. Prima di procedere all'estrazione della memoria USB l'utente dovrà procedere allo smontaggio della tessa usando gli strumenti che il sistema operativo dell'apparato fornisce. Eventuali danni a memorie USB non potranno essere in alcun caso attribuiti a TAMOKIT.
- L'uso di TAMOKIT aumenta il consumo della batteria ma non ne compromette il funzionamento.

Il team di TAMOKIT